Kurzanleitung Softeis-Maschine

Allgemeines:

- Die Softeis-Maschine muss von zwei Personen getragen und ausschließlich stehend transportiert werden.
- Stellen Sie die Maschine an einem geschützten Ort auf, fern von Regen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Füllen Sie beide Eisbehälter mit der vorbereiteten Softeis-Mischung.
- Sollte sich Wasser in den Eisbehältern befinden, verwenden Sie ausschließlich den „Cleaning“-Modus (die Spiralen drehen sich). Verwenden Sie keinesfalls den „Refrigeration“-Modus (Gefrier-Modus), da dies zu einem Einfrieren und möglichen Defekt der Maschine führen kann.

Bedienung:

1. Stecken Sie den Netzstecker ein.
2. Drücken Sie den Einschaltknopf auf der Vorderseite.
3. Füllen Sie etwa 3 Liter Wasser in jeden Eisbehälter und drücken Sie die „Cleaning“-Taste.
4. Lassen Sie die Maschine etwa 2 Minuten laufen. Betätigen Sie anschließend die drei Hebel, um das Wasser in einen Eimer abzulassen.
5. Drücken Sie die „Stop“-Taste, um den Reinigungsmodus zu beenden.
6. Rühren Sie die Eismischung an: Mischen Sie 1 kg Softeis-Pulver mit 3 Liter Wasser oder optional anteilig mit Milch. Lassen Sie die Mischung etwa 5 Minuten quellen.
7. Füllen Sie die Eismischung in die Eisbehälter ein.
8. Drücken Sie die „Refrigeration“-Taste. Die Spiralen beginnen sich zu drehen und die Flüssigkeit wird zu Softeis gefroren.
9. Nach etwa 15 Minuten ist das Softeis bereit. Die untere Zahl auf der linken Seite sollte mindestens 80 anzeigen, damit das Softeis die gewünschte Konsistenz erreicht.
10. Passen Sie die Konsistenz bei Bedarf mit den Tasten „hard“ und „soft“ an.
11. Sobald die linke untere Zahl 100 erreicht, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus.
12. Die rechte obere Zahl auf dem Display zeigt an, wie viele Portionen Softeis bereits gezapft wurden.

Nach dem Gebrauch

- Entleeren Sie die Eisbehälter vollständig. (TIPP: Übrig gebliebenes Softeis kann in Behälter umgefüllt und im Gefrierschrank gelagert werden.)
- Drücken Sie die „Stop“-Taste.
- Füllen Sie erneut Wasser in die Eisbehälter.
- Drücken Sie die „Clean“-Taste und lassen Sie die Maschine etwa 2 Minuten laufen. Drücken Sie dann die „Stop“-Taste und lassen Sie das Wasser in einen Eimer ab.
- Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte mindestens zwei weitere Male, um die Maschine gründlich zu reinigen.